PIXUS 80*i*

ポケットガイド

カメラ付き携帯電話から
ダイレクトプリント！

プリントビームでかんたん印刷

プリントビームしてみよう

PIXUS 80iは、携帯電話*から赤外線通信を利用して印刷できる「プリントビーム機能」に対応しています。プリントビーム機能では、携帯電話で撮影した写真、メールや電話帳がプリントできます。

*プリントビームをご利用いただける携帯電話については、キヤノンピクサスホームページcanon.jp/pixusでご確認ください。

	お買い上げ時の設定
写真	スーパーフォトペーパー　SP-101 L判　フチなし
メール・電話帳	普通紙 A4

フチなし

さっそく写真を印刷してみよう

1 用紙トレイを開けて、電源オン

2 用紙をセット

❶ 印刷面を上にします。
❷ 右端に用紙を合わせます。
❸ 用紙ガイドを用紙の左端に合わせます。

3 写真を選んで、送信

20cm

携帯電話で赤外線送信の操作をしてね

プリントビ〜ム

写真に使える用紙

プリンタとコンピュータをつなぐと、PIXUS 80i Setup Utilityというユーティリティソフトを使って、プリントビーム時に印刷する用紙やレイアウトを変更できます。詳しくは、『基本操作ガイド』（p.26）をご覧ください。

写真印刷

印刷の種類

L判（標準）　名刺フチなし　名刺フチあり　はがき　シール紙16面　カスタム

用紙の種類：　スーパーフォトペーパー
用紙サイズ：　L判
レイアウト：　1面
フチなし全

フォトシールもOK!

・ピクサスプチシール　PS-101
・フォトシールセット PSHRS

フチあり、フチなし写真は

・プロフェッショナルフォトペーパー A4, 2L, L.
・スーパーフォトペーパー　A4, 2L, L.
・プロフェッショナルフォトはがき　PH-101
・片面光沢名刺用紙　KM-101
・両面マット名刺用紙　MM-101

メール・電話帳に使える用紙

文書印刷

印刷の種類

A4（標準）　バイブル　ミニ6穴　名刺　A5

用紙の種類：　普通紙
用紙サイズ：　A4
レイアウト：　等倍

地域設定
GMTとの時差：　+09:00

変更...

A4、バイブル、
A5を選ぶと、
ビジネスタイプに。

ミニ6穴

e-mail
ネコ集会

プリントして
そのまま
システム手帳に
ファイル！

名刺

ミャア

ニャンと
ま〜

インクタンクを交換しよう

PIXUS 80iで使えるインク

15 Black — BCI-15 Black

15 Color — BCI-15 Color

1 プリンタ電源オンして、プリントヘッドカバーを開ける

2

3

4

PUSH をしっかり押してね!

5 プリントヘッドカバーを閉じる

Canon

お客様相談センター　全国共通電話番号

ナビダイヤル 0570-01-9000（商品該当番号：41）

【受付時間】〈平日〉9:00～20:00、〈土日祝日〉10:00～17:00（1/1～1/3を除く）

キヤノンサポートホームページ
canon.jp/support

QA7-3112-V01　　PRINTED IN VIETNAM